Feuerlöschgeräte und -anlagen

Richtiger Einsatz von Feuerlöschgeräten

falsch

1 Löschmittelstrahl niemals gegen die Windrichtung einsetzen,



2 Feuerlöscher nie probeweise betätigen! Löschmittelstrahl nicht wahllos in die Flammen richten,



3 Brände größerer Ausdehnung niemals mit einzelnen Feuerlöschern angreifen,



4 Bei Flüssigkeitsbränden nicht mit scharfem Löschmittelstrahl in die Flüssigkeit halten,

5 Entsicherte Feuerlöscher niemals wieder an ihren Bestimmungsort bringen,



richtig

1 sondern stets mit Windrichtung vorne und unten beginnend Löschmittel in die Flammen einbringen,



2 sondern nur soviel Löschmittel einsetzen, wie zur erfolgreichen Ablöschung erforderlich ist. Löschmittelreserven für evtl. Rückzündungen bereit halten,

3 sondern stets mit großem Feuerlöschgerät bzw. mehreren Personen gleichzeitig den Löschangriff vortragen!

4 sondern Löschmittel fächerförmig über die brennende Flüssigkeitsoberfläche ausbringen!

5 sondern durch den mit Originalersatzteilen ausgerüsteten Kundendienst instandhalten und einsatzbereit machen lassen!



086227-02/8/08.06/S-DdP/D-COW